

Zasady korzystania z urządzeń elektrycznych

- Nie dotykaj nieznanych urządzeń elektrycznych, przede wszystkim tych, na których widnieje znak ostrzegawczy.
- Nie wyjmuj wtyczki z gniazdka, ciągnąc za sznur.
- Nie dotykaj uszkodzonych przewodów elektrycznych (zerwanych, z uszkodzoną izolacją itd.).
- Nie używaj urządzeń elektrycznych w wilgotnych pomieszczeniach ani podczas kąpieli.
- Nie używaj wody do gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem. Przed rozpoczęciem gaszenia wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne należy odciąć od źródła prądu, wyłączając główne bezpieczniki lub przynajmniej odłączając kabel od gniazda wtykowego.
- Nie naprawiaj przewodów elektrycznych taśmą izolacyjną, taśmą samoprzylepną czy plastrem. Wymień je na nowe.
- Nie dotykaj urządzeń elektrycznych mokrymi rękoma.
- Nie zostawiaj bez nadzoru urządzeń elektrycznych, takich jak: żelazko, grzałka, piecyk elektryczny. Może dojść do pożaru.
- Nie używaj zawilgoconego sprzętu elektrycznego.
- Nie wykręcaj żarówek podłączonych do sieci elektrycznej.

Tablica ostrzegawcza:

<http://images.sklepy24.pl/12596027/78/large/nie-dotykac-urządzenie-elektryczne-poziomo.jpg>



**NIE DOTYKAĆ !
URZĄDZENIE
ELEKTRYCZNE**

